

## 風速測定試験結果

扇風機設定		風速 (m/s)					カバー装着時 風速減少率 (%)
		上	左	下	右	平均値	
弱	カバーなし	5.4	5.7	5.3	5.3	5.43	7%
	カバーあり	5.2	5.0	5.1	4.9	5.05	
中	カバーなし	8.2	8.1	7.7	7.7	7.93	9%
	カバーあり	7.5	7.1	7.0	7.1	7.18	
強	カバーなし	11.2	11.1	10.6	11.1	11.00	6%
	カバーあり	10.9	10.4	9.9	10.2	10.35	

試験方法：扇風機を稼働させ、上下左右 4ヶ所の風速を風速計にて測定する。

扇風機：スイデン SF-45MS-1V

風速計：TENMARS TM-412

